

magicolor 1690MF マニュアル正誤表

magicolor 1690MF をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品のご利用上のご案内に関しまして、製品同梱の

- magicolor 1690MF インストレーションガイド(小冊子) および 製品同梱のDocumentation CD-ROM 内の
- ■magicolor 1690MF プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド
- ■magicolor 1690MF ファクスユーザーズガイド
- ■magicolor 1690MF リファレンスガイド

の一部に誤った記載がございました。 お詫び申し上げるとともに以下表にて訂正させていただきます。 変更分を太字(下線付き)で示します。

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)			正		
1	magicolor 1690MF コピー /プリンタ/ス キャナ ユー ザーズガイド	47				2. バックグランド印刷 「バックグランド印刷」チェックボックスにチェックすると、スタ ンプの文字を テキストやイメージの背面に印刷します。		
2		48	1. カラー カラーで印刷 [・] す。	するかモノクロで印刷するか	を設定しま	1. カラー カラーで印刷す かを設定します	「るか モノクロ(グレースケール 「。	<u>・)</u> で印刷する
3		72	b}-127' 74 to74	設定	った時、印刷、 なった場合でも ウロ印刷、モ の刷は可能です。	トナーエンプ・ティ セッテイ	設定	を設定できます。 なった時、印刷、 なっても、印刷、 で印刷結果は保証さ ファクスを続ける ジデクダサイ」を表示
4		253	本体製品番号 A0HF 002	トナーカートリッジタイプ トナーカートリッジ・イエロー (Y) トナーカートリッジ・マゼンタ (M) トナーカートリッジ・シアン (C) 大容量トナーカートリッジ・ブラック (K) 大容量トナーカートリッジ・イエロー (Y) 大容量トナーカートリッジ・マゼンタ (M) 大容量トナーカートリッジ・シアン (C)	トナーカート リッジ製品番号 A0V3 05D A0V3 0AD A0V3 0GD A0V3 01D A0V3 06D A0V3 0CD A0V3 0HD	本体製品番号 MC1690MF	トナーカートリッジタイプ トナーカートリッジ - イエロー (Y) トナーカートリッジ - マゼンタ (M) トナーカートリッジ - シアン (C) 大容量トナーカートリッジ - ブラック (K 大容量トナーカートリッジ - イエロー (Y 大容量トナーカートリッジ - マゼンタ (M 大容量トナーカートリッジ - シアン (C)) TCHMC1600Y
5		262	本体製品番号 AOHF 002	製品名	イメージングカー トリッジ製品番号 AOVU 0Y1	本体製品番号 MC1690MF	製品名 イメージングカートリッジ	イメージングカー トリッジ製品番号 <u>DCMC1600</u>

magicolor 1690MF マニュアル正誤表 続き

	magicolor 1690MF マニュアル正誤表 続き							
No	マニュアルタイトル	頁	誤(現行記載)			正		
	magicolor 1690MF コピー	332	メッセージ	意味	処置のしかた	メッセージ	意味	処置のしかた
6	/プリンタ/ス キャナ ユー ザーズガイド		VC ガ シュウリョウシマシウ VC ガ ジュミョウデス VC ヲ コウカンシテウダサイ	イメージングカート リッジの交換時期に 達しました。 イメージングカート リッジの交換時期に 達しました。	リッジを交換してくだ さい。 イメージングカート	I/C カ シュウリョウシマシタ	イメージングカート リッジが <u>寿命です</u> 。	リッジを交換してください。 一分の間は継続できますが、印刷結果は成されません。その後も
						I/C ガ ジュミョウデス I/C ラ コウカンシテウダサイ	イメージングカート リッジが寿命です。	印刷を続けると 「I/C か ジュミ ョウデス / I/C ヲ ョウホンテウケ サイ」を 表示し、印刷が 停止します。
								さい。
		336	メッセージ	意味	処置のしかた	メッセージ	意味	処置のしかた
			トナー ガ゜ジュミョウデ゛ス ×トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	表示されているト ナーカートリッジの トナーがなくなりま	表示されているトナー カートリッジを交換し	トナー カ゜ジ ュミョウテ゛ス × トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	表示されている <u>ト</u>	表示されているトナー
			トナー カ" ナクナリマシタ x トナーヲ コウカンシテクタ"サイ	表示されているト	表示されているトナー カートリッジを交換し すてください。	トナー カ* ナクナリマシタ x	表示されているト ナーカートリッジの トナーがなくなりま した。	てください。
7				(このメッセージは 「マシン セッティ (L)」の 「ナナーエンプティ ヒッティ」 「オン」に設定されて る場合のみ表示され ます。)	がい		(このメッセージは 「マシン セッテイ (L)」の 「トナーエンプティ セッテイ j. 「オフ」に設定されている場合に表示されます。)	1 日間を結けると
						トナー カ* ナクナリマシタ ×トナーヲ コウカンシテクタ*サイ	表示されているトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 (このメッセージは「マシン セッテチイ(L)」の 「トナーエンプティ セッテイ」が 「オン」に設定されてしる場合に表示されます。)	表示されているトナー カートリッジを交換し てください。 の「けーエンプ・ディ セッディ」を「打」 に設定すると、 のには他様々であると、
	1	356	解像度 コピー	一時:		解像度	コピー時:	
8			ファーストブリント 片面		1200 dpi × 600 d ヤン時: 600 dpi × 600 dp 600 dpi × 300 dp ント時: 1200 × 600 dpi, 600 × 600 dpi	,	600 dpi× 600 dpi スキャン時: 600 dpi× 600 dpi, 600 dpi× 300 dpi (ADF 使用 プリント時: 1200× 600 dpi, 600× 600 dpi	dpi, dpi (ADF 使用時)
				カラー:	A4/ レターの場合) A4/ レターの場合)	ファーストプリント 時間 (普通紙)	モノクロ:	で A4/ レターの場合) で A4/ レターの場合)
	-	050						
		358	定期交換部品の寿命の	の目安		定期交換部品の美		M
			定期交換部品	平均の寿命の目安		<u>本製品には定期交換</u> <u>ん。</u>	奥部品の設定はございません	<u>。従いまして該当いたしませ</u>
9			定着ユニット	約 50,000 ページ				
			転写ローラー	約 50,000 ページ				

magicolor 1690MF マニュアル正誤表 続き

_	magicolor 1690MF マニュアル正誤表 続き							
No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正				
10	magicolor 1690MF ファク スユーザーズガ イド	52	けーエンプ・ティ セッテイ 設定 カ/ 打 トナーが無くなったときに、印刷、コピー、ファクスの印刷を停止するかどうかを設定します。 ■ わ:トナーが無くなったときに、印刷、コピー、ファクスの印刷を停止します。 ■ ※ 1 つ以上のカラートナーがなくなった場合でも無トナーが残っていると、モノクロ印刷・モノクロコピー、ファクス受信印刷は可能です。 ■ わ:トナーが無くなったときでも、印刷、コピー、ファクスの印刷を続けます。	お/エンフ ティ セッテイ 設定 お/ お7				
11		82	基本的な送信のしかた ここでは基本的なファクス送信のしかたを説明しています。 送信可能な用紙サイズは、以下のとおりです。 最大サイズ: A4/レター(原稿ガラス使用時) 幅: 140~216 mm 長さ: 148~500 mm(ADF 使用時)	基本的な送信のしかた ここでは基本的なファクス送信のしかたを説明しています。 送信可能な用紙サイズは、以下のとおりです。 送信原稿サイズ: A5、A4、STATEMENT、レター (原稿ガラス使用時) 幅: 140~216 mm 長さ: 148~500 mm(ADF 使用時)				
12		214	最大読取りサイズ ADF: 216 mm × 500 mm (500 mm: ADF 使用時のファクス送信のみ) 原稿ガラス: A4/ レター □	送信原稿サイズ ADF: 140 mm ~ 216 mm (幅)、 148 mm ~ 500 mm (長さ) (500 mm: ADF 使用時のファクス送信のみ) 原稿ガラス: A5、A4、STATEMENT、レターロ				
13	magicolor 1690MF インス トレーションガイ ド	13	10 セーフティインフォメーションガイド 11 製品サポートとサービスのご案内	10 セーフティインフォメーションガイド 11 製品サポートとサービスのご案内 12 ダストカバー				
14		36	DHCP を使用する場合 お使いのネットワークで DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)を 使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバによって 本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。 DHCP が使用可能になっていない場合は、本機の IP アドレスが自動的 に設定されません。「セッティ(UTILITY)/ カンリンヤセッティ / ネットワーウ セッティ/ IP アドレス セッティ」で設定を「ジドウシュトウ」にしてください。	DHCP を使用する場合 お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバによって本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。 本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、「レホート/ステータス - レホート - ブリンタ セッティリスト」からブリンタ 設定リストを印刷し、DHCP が有効になっているか確認してください。DHCP が有効になっているか確認してください。DHCP が有効になっているが確認してください。				
15	magicolor 1690MF リファ レンスガイド	163	3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 -[名前]:短縮ダイアルの名前を、半角(英数字、記号)20文字以内で入力します。	3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 -[名前]:短縮ダイアルの名前を、半角(カタカナ、英数字、記号)20文字以内で入力します。				
16		249	項目 説明 相手名 相手先の名前を指定します。 範囲: 半角20文字以内(英数字、記号) 初期値: (空白)	項目 説明 相手名 相手先の名前を指定します。 範囲: 半角 20 文字以内(カタカナ、英数字、 記号) 初期値: (空白)				
17		250	項目 説明 相手名 LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。 設定値:名前、メール 初期値:名前 メールアドレス 検索する文字列を入力します。 範囲:半角 20 文字以内(英数字、記号) 初期値:(空白)	項目 説明 検索タイプ LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。設定値:名前、メール初期値:名前 LDAP 検索文字列 検索する文字列を入力します。範囲:半角 20 文字以内(カタカナ、英数字、記号)初期値:(空白) ・ クラントは検索タイプで「名前」を選択している場合に使用できます。				